



Gemeindewasserwerk Odenthal
Bergisch Gladbacher Str. 2
51519 Odenthal



Rückfragen bitte an:
gemeindewasserwerk@odenthal.de

Sprechzeiten: Mo. – Fr. 8:00-12:30 Uhr
Di. & Do. 14:00-16:00 Uhr
1. Donnerstag im Monat zusätzlich bis 18:00 Uhr

Standrohr-Mietvertrag

(Vertrag über die Vermietung eines Standrohrs mit Wasserzähler zur Entnahme von Bauwasser aus dem Versorgungsnetz der Gemeinde Odenthal)

Das Gemeindewasserwerk Odenthal vermietet

Herrn Frau Eheleute Firma

Name, Vorname: _____

Straße / Hausnr.: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon-Nr: _____

Standrohr-Nr.: _____

Zählerstand: _____ Ausgabedatum: _____

für folgenden Verwendungszweck: _____

voraussichtliche Dauer: _____

Standrohr-Wasserzähler mit ohne Hyrdantenschlüssel.

Bemerkungen: _____

Kontoinhaber:

Vorname, Nachname _____

Straße, Hausnr., PLZ, Ort _____

Bankverbindung:

Kreditinstitut _____

IBAN: DE __ / __ / __ / __ / __ / __

Datum _____ Unterschrift Mieter/in
Auf die Beachtung der zweiten Seite wurde ausdrücklich hingewiesen.

Gebühren und Bedingungen gem. Satzung der Gemeinde Odenthal über den Anschluss an die öffentliche Wasserleitung, über die Abgabe von Wasser und die Erhebung von Anschlussbeiträgen und Benutzungsgebühren vom 21.12.1994 in der zurzeit geltenden Fassung:

a) Grundgebühr für die Überlassung des Standrohres

Miete pro angefangenen Monat 25,56 € (zzgl. 19 % MwSt)

b) Verbrauchsgebühr

Für die durch den Wasserzähler registrierte Wassermenge ist eine Verbrauchsgebühr von 2,95 €/m³ (zzgl. 19 % MwSt) zu entrichten.

c) Bedienung Standrohr

- Verkehrssicherung mit Schildern oder Pylonen. Bei Aufstellung im öffentlichen Verkehrsraum ist eine Genehmigung des Straßenbaulastträgers erforderlich
- Kappendeckel öffnen mittels Schieberschlüsseln und / oder Hammer
- Klauendeckel abheben, Klaue und Klauendeckel säubern
- Hydranten wenige Umdrehungen öffnen und diesen spülen, wieder schließen
- Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter aufsetzen und nach rechts festdrehen
- Abgangsarmatur am Standrohr **ganz öffnen**, Hydrant mit Schieberschlüssel **links ganz öffnen**, entlüften und spülen
- Abgangsarmatur schließen und Schlauch anschließen, Wasser entnehmen
- Hydrant nach rechts bis zum Anschlag schließen, Entleerung des Hydranten beobachten
- Standrohr abschrauben, Klauendeckel aufsetzen, Klappendeckel einsetzen.

c) Ausleihe über den Jahreswechsel

Bei der Ausleihe über den Jahreswechsel ist der / die Mieter/in verpflichtet unaufgefordert den Zählerstand bis zum 20.12. eines jeden Jahres schriftlich bekannt zu geben.

Wichtig

Bei Nichteinhaltung der Anweisung besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung. Bei Frost nach jeder Entnahme die Hydrantensperrung sofort schließen und Abgangsarmatur öffnen, damit Hydrant entleert.

Verkehrsgefährdung durch Glatteis vermeiden.

Verschmutzung des Standrohres und des Hydranten vermeiden.

Festgestellte Mängel an der Kappe oder dem Hydranten bitte dem Gemeindewasserwerk Odenthal melden.

Rückgabe des Standrohres am: _____

Zählerstand: _____

Zustand des Standrohres: in Ordnung beschädigt _____

Bemerkungen: _____